

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТИГР.412114.008 РЭ, согласованным ФГУП «ВНИИФТРИ» 01.03.04 г.