

Поверка

осуществляется по Методикам, приведенным в составе соответствующих разделов Руководства по эксплуатации 43 618-002-7355510-07 РЭ, согласованным с ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.