

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 3.2 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации В70.01-00.00 РЭ, согласованным с ФГУП «ВНИИМС» в августе 2008 г.