

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки, изложенной в разделе 7 «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» ЭПВ.670.Д147-56 ТО.