Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Панорамные измерители напряженности поля АРГАМАК-ИС. Методика поверки», утвержденным начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ в октябре 2008 г. и входящим в комплект поставки.