

Поверка

осуществляется по методике поверки, изложенной в разделе 9 руководства по эксплуатации.