

Поверка

осуществляется в соответствии с инструкцией по методике поверки, путем сравнения показаний поверяемого измерителя уровня недолива и образцовой уравнимерной установкой УМПВ-2.