

Поверка мановакуумметров

- класса 0,05 производится по ГОСТ 8.111-74 "Мановакуумметры грузопоршневые типа МВП-2,5. Методы и средства поверки"
- класса 0,02 по методике поверки, изложенной в Приложении А руководства по эксплуатации