

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации АБЛК.415441.400РЭ