

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации УШЯИ.411161.013 РЭ.