

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом “Методика поверки” руководства по эксплуатации ТИГР. 412118.018-02 РЭ, согласованными руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 03.06.2002 г.