

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 4 руководства по эксплуатации КС 124.00.00.000РЭ, согласованным с ФГУ «Воронежский ЦСМ» в октябре 2007

г.