

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 4 Руководства по эксплуатации ЮТЛИ 405 111.000 РЭ, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», 17.10.2012 г.