

Поверка

осуществляется по документу Раздел 2.2 «Методы и средства поверки» Руководства по эксплуатации 2.574.005 РЭ