

Поверка

осуществляется по документу «Преобразователи напряжение-ток измерительные ПНТ. Методика поверки. ПИМФ.411522.003МП»