

Поверка

осуществляется согласно разделу 8 руководства по эксплуатации БМКИ 01.00.00.00 РЭ «Анализаторы изображений АТ-05», согласованному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в 2004 году.