

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 6 «Методика поверки»
руководства по эксплуатации МЕРА.411189.001РЭ