

Поверка

осуществляется в соответствии с Разделом 3 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации ИЛАН.411622.001РЭ, согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», декабрь 2006 г.