

Поверка

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 Методика поверки», входящим в состав руководства по эксплуатации ДАКЖ.406233.015РЭ. Методика поверки согласована руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ».