

Поверка

осуществляется по документу «Инструкция. Преобразователь термоэлектрический с автоматической компенсацией ПТАК. Методика поверки» ТАДУ 405220.005ПМ1, согласованному в ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2008 г.