

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки, изложенной в разделе 4 «Поверка» руководства по эксплуатации.