

## **Поверка**

осуществляется по методике, приведённой в разделе 12 «Методика поверки» руководства по эксплуатации МЕРА. 411645.003 РЭ