

Поверка

осуществляется по приложению Н «Методика поверки весов» ГОСТР 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».