

Поверка

осуществляется по методике, изложенной в приложении Н ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования. Испытания».