

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 4 «Методика поверки» «Руководство по эксплуатации 4277-0325-00205435-02 «Приборы вибродиагностические №ВИК-АНТЕС»», разработанным и утвержденным НПП «ВиКонт» и согласованным с ВНИИМС 15.08.2002 г.