

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» «Система вибродиагностическая переносная Comras-micro. Руководство по эксплуатации. КОМБ.421451.001 РЭ», разработанным и утвержденным ООО НПЦ «Динамика» и согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 10.11.2004 г.