

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Весы товарные NV и HW фирм «A&D SCALES CO., LTD.», Корея и «A&D Company LTD.», Япония. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 15.03.2010 г.