

## **Поверка**

производится в соответствии с методикой, изложенной в разделе 10 Х62.773.081 РЭ «Машина разрывная для статических испытаний металлов Р-100 Руководство по эксплуатации»