

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с методикой поверки, изложенной в разделе 4 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации тт1.530.009 РЭ, согласованной ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в феврале 1998 г.