

Поверка

осуществляется по методике поверки изложенной в приложении А руководства по эксплуатации АКАФ.421453.001 РЭ, утвержденной ГЦИ СИ ВНИИОФИ 20.09.2000 г.