

## **Поверка**

осуществляется по методике поверки, приведенной в разделе 5 руководства по эксплуатации ИЦФР.405212.001РЭ, согласованной ГЦИ СИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 20.08.2001 г.