

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации ФВКМ.412152.001РЭ, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 27.08.2007 г.