

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации ФВКМ.412113.005РЭ, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 31.08.2007 г.