

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 8 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации ГАВЛ.4311262.001РЭ, согласованным ГП «ВНИИФТРИ»
22.08.2002 г.