

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 9 «Методика Поверки» руководства по эксплуатации ДСМК.421417.001 РЭ, утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в июне 2002 г.