

Поверка

осуществляется:

- по ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки» - для ТС без нормирующих преобразователей;
- по Инструкции КУВФ.405210.003 МП «Термометры сопротивления ДТС со встроенным нормирующим преобразователем. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», в декабре 2009 г. – для ТС со встроенным нормирующим преобразователем.