

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации АГТМ 00.000 РЭ «Прибор виброизмерительный «АГАТ-М», раздел «Поверка прибора», согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 02.06.2005 г.