

## **Поверка**

осуществляется по разделу «Методика поверки» руководства по эксплуатации НКГЖ.406233.004РЭ, согласованному ФГУП «ВНИИФТРИ» 30.09.2005 г.