

## **Поверка**

осуществляется по документу ЯНТИ.433741.003РЭ «Стандарты частоты Ч1-84. Руководство по эксплуатации, часть 1», раздел 8 «Поверка прибора»