

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с разделом 4 «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТЕ2.328.022РЭ, согласованным ФГУП «ВНИИФТРИ» 24 января 2007 г.