

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации ФВКМ.412111.003РЭ, утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ»
05.02.2008 г.