

Поверка

осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации КНПЛ.411238.001 РЭ1, согласованным с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 16.06.2008 г.