

## **Поверка**

осуществляется по документу РУКЮ.411212.015 РЭ «Измеритель параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ». Руководство по эксплуатации», раздел 6 «Поверка», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ в августе 2008

г.