

## **Поверка**

осуществляется в соответствии разделом 6 «Поверка» руководства по эксплуатации РАПМ.411133.001РЭ, утвержденным ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ» МО РФ в ноябре 2008 г., с изменением №1, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 19.02.2014 г.