

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с инструкцией по поверке 5В2.840.403 ДЛ,  
согласованной Укрметртестстандартом.