

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации 5В2.840.392-79 РЭ. Содержание раздела "Методика поверки" согласовано ГП "Укрметртест-стандарт" (исх. № 12-12/71 от 08.06.2007 г.).