

## **Поверка**

осуществляется в соответствии с разделом 5 «Методы и средства поверки» руководства по эксплуатации 2.556.120 РЭ, утверждённым ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 20 мая 2013 г.