

Поверка

осуществляется в соответствии с МИ 1997-89 «Датчики давления с аналоговыми выходными сигналами. Методика поверки».