

Поверка

осуществляется по:

- МИ 1864-88 «Рекомендации. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки» - первичная поверка;

- МИ 2895-2004 «Рекомендации. ГСИ. Колонки топливораздаточные.

Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами» и

МИ 1864-88 - периодическая поверка.