# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# Весы автомобильные электронные портативные ВА-П

### Назначение средства измерений

Весы автомобильные электронные портативные ВА- $\Pi$  (далее – весы), предназначены для определения массы автотранспортных средств (далее – ATC) и их осевой нагрузки на дорожное полотно.

# Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Электрические сигналы с датчиков суммируются и поступают в ПАС-Р, где суммарный сигнал преобразуется в цифровой код. Информация о результатах измерений по стандартной сертифицированной беспроводной линии связи «Bluetooth» передается на ПК/КПК.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далее – ГУ) и внешних устройств отображения данных и управления весами — персонального компьютера (далее — ПК) или карманного персонального компьютера (далее — КПК).

ГУ состоит из двух или более грузоприемных платформ (далее – ГП). ГП имеет жесткую конструкцию и опирается на весоизмерительные тензорезисторные датчики (далее – датчики) серии М22 производства АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М». В каждую ГП вмонтирован весоизмерительный преобразователь ПАС-Р (далее – ПАС-Р). Каждая ГП имеет в своем составе аккумулятор. Для удобства заезда ТС весы комплектуются въездными пандусами. При измерении полной массы ТС необходимо, чтобы число ГП равнялось удвоенному числу осей взвешиваемого ТС. Управление весами осуществляется с клавиатуры и экрана ПК/КПК.

Внешний вид весов показан на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид весов модификации ВА-20П.

Весы выполняют следующие сервисные функции:

- сигнализация о превышении нагрузки равной Мах+9е;
- полуавтоматическая установка нуля;
- компенсация массы тары;
- индикация уровня заряда батарей;
- индикация состояния беспроводной линии связи «Bluetooth»;
- сохранение результатов измерений в памяти ПК/КПК;
- передача сохраненных в ПК/КПК результатов измерений по беспроводной линии связи стандарта IEEE 802.11 «Wireless-Fideilty» (Wi-Fi).

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) весов является встроенным и реализовано в ПАС-Р, который, в свою очередь, встроен в корпус весов, что соответствует требованиям п. 5.5 ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением» в части устройств со встроенным ПО. Внутри корпуса весов ПАС-Р опломбирован заводской голографической наклейкой, которая разрушается при попытке его изъятия. ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования. Номер версии ПО отображается на дисплее внешнего устройства при включении весов или может быть вызван через меню ПО. Дополнительно для предотвращения воздействий и защиты законодательно контролируемых параметров служит административный пароль и электронное клеймо - случайное число, которое автоматически обновляется после каждого сохранения изменений, внесенных в законодательно контролируемые параметры. Цифровое значение электронного клейма заносится в паспорт весов и подтверждается оттиском поверительного клейма. Конструкция весов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

#### Таблина 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Весы автомобильные портативные
Номер версии (идентификационный номер) ПО	PP
Цифровой идентификатор ПО	2
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	*

#### Примечания.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 — «высокий». Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

#### Метрологические и технические характеристики

<sup>1. \*</sup> Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования.

Таблица 2

	Нагрузка, кг		Действительная		Пределы допускаемой
Обозна- чение	мини- макси- И поверочный	Интервалы взвешивания, кг	абсолютной погрешности, mpe* при первичной поверке, кг		
ВА-20П	200	20000	10	от 200 до 5000 вкл.	±5
B/1 2011	200	20000	10	св. 5000	±10
ВА-40П	400	40000	20	от 400 до 10000 вкл.	±10
				св. 10000	±20
ВА-60П	1000	60000	50	от 1000 до 25000 вкл.	±25
ВА-80П	1000	80000	50	св. 25000	±50

<sup>\*</sup>Примечание.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в эксплуатации соответствуют удвоенным значениям.

Таблица 3 – Основные технические характеристики	
Наименование характеристики	Значение
Максимальная нагрузка для одной ГП, т	20
Предельная нагрузка (Lim), % от Мах	125
Предельное значение предварительного задания массы тары, % от Мах	10
Погрешность устройства установки нуля, е	±0,25
Реагирование (порог чувствительности), е	1,4
Невозврат к нулю, не более, е	$\pm 0,5$
Условия эксплуатации ГУ:	
- диапазон рабочих температур, °С	от $-40$ до $+50$
- относительная влажность воздуха при 35°C, %	98±2
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 107
Время прогрева весов, не более, мин	5
Длина ГП, мм, не более	1000
Масса ГП, кг, не более	40
Максимальное количество ГП, ед., не более	8
Электрическое питание от аккумулятора постоянного тока с	
параметрами:	
- напряжение, В	от 10,8 до 13,2
- потребляемая мощность, Вт, не более	1,0
Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов	0,91
Средний срок службы, лет	8

# Знак утверждения типа

Наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и термосублимационным способом на маркировочную табличку, расположенную на ГП весов.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

№ пп	Наименование	Количество	
1	ГП в сборе		
2	Въездной пандус	Оговаривается при заказе	
3	Сменный аккумулятор		
4	Зарядное устройство		
5	ПК/КПК	1 компл.	
6	Паспорт (ПС) весов	1 экз.	
7	Руководство по эксплуатации (РЭ) весов	1 экз.	
8	Эксплуатационная документация ПК/КПК	1 компл.	

#### Поверка

осуществляется в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» Приложение ДА «Методика поверки весов».

Основные средства поверки: гири 4-го разряда согласно Приказа Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2818. «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы».

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на весоизмерительный прибор, и/или в свидетельство о поверке и соответствующий раздел паспорта.

# Сведения о методиках (методах) измерений

приведены

- в разделе 2 «Использование по назначению» документа «Весы автомобильные электронные портативные ВА-П. Руководство по эксплуатации»;
- «ГСИ. Нагрузки на оси, группы осей и масса автодорожных транспортных средств при поосном взвешивании в статическом режиме. Методика измерений», зарегистрирована с изменениями № 1 и № 2 в Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений за № ФР.1.28.2014.18561.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам автомобильным электронным портативным ВА-П:

- 1 ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;
- 2 Приказ Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2818 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерения массы»;
- 3 ТУ 4274-082-18217119-2008 «Весы автомобильные электронные портативные ВА-П. Технические условия».

#### Изготовитель

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (АО «ВИК «Тензо-М») ИНН 5027048351

Адрес: Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Вокзальная, 38 Тел/факс + 7 (495) 745-3030

Адрес в Интернет: www.tenso-m.ru

Адрес электронной почты: tenso@tenso-m.ru

# Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 Тел./факс: (495) 437-55-77/ 437-56-66. Адрес в Интернет: www.vniims.ru

Адрес электронной почты: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.